

1/ Vérifier que la touche « Verr Maj » n'est pas activée.

2/ Réinitialiser la douchette en scannant le code-barre ci-dessous, puis attendre le redémarrage de la douchette en la reposant sur son socle (un double bip retentira).



Set Factory Defaults

3/ Scanner le code-barre ci-dessous pour configurer le mode « Clavier français » de la douchette. Attendre ensuite que la douchette cesse de clignoter.



French (France)

4/ Scanner le code-barre ci-dessous pour activer la majuscule de la douchette.



Override Caps Lock Key

5/ Scanner le code-barre ci-dessous pour ajouter un retour charriot à la douchette.



Add Enter Key (Carriage Return/Line Feed)

Votre douchette est maintenant prête à l'emploi.